



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ALTERNADORES

(Todos los alternadores)

EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR



1
Desconecte el cable negativo de la batería.
(Nunca desconecte la batería mientras el vehículo está en marcha)



2
Desmonte la correa y el conector del alternador.



3
Retire el alternador a reemplazar del vehículo.



4
Prepare el nuevo alternador Valeo



5

Presente y monte el nuevo alternador. Apriete los tornillos de fijación del alternador uniformemente y con el par de apriete correcto.



6

Instale la correa del alternador y ajuste el tensor de la correa según la recomendación de torque del fabricante. Luego, conecte el conector del alternador.



7

Conecte el cable negativo de la batería.
(Nunca manipule la batería mientras el vehículo está en marcha)